

CAR ALARM

META SERVICE



TIPO DI AUTOVETTURA ED ANNO DI PRODUZIONE

ROVER MINI '96

SCHEDA NUMERO

33.8

POSIZIONE DI ALLOGGIAMENTO DELLE CENTRALI ANTIFURTO

Modulare: posizionato dietro al bauletto lato passeggero.

ALIMENTAZIONE ANTIFURTO

Positivo: Collegarsi ad una derivazione in scatola fusibili.

Negativo: Collegarsi ad una predisposizione del costruttore.

BLOCCO MOTORE

Interrompere il filo bianco (+15) nel connettore nero a 6 poli sul relé multiplo posizionato nel vano motore vicino al filtro dell'aria.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

Collegarsi al filo interrotto per il blocco motore, proveniente dal blocchetto chiave avviamento.

CHIUSURA CENTRALIZZATA

Non prevista di serie.

INDICATORE DI DIREZIONE

Collegarsi ai fili verde/rosso (pos. n. 1) e verde/bianco (pos. n. 9) nel connettore nero a 9 poli sotto al volante.

PROTEZIONE PORTIERE

Collegarsi al filo viola/bianco del pulsante di serie.

PROTEZIONE COFANI

Cofano: installare il pulsante presente in confezione sopra al fanale lato passeggero.

Baule: installare un pulsante nel foro di fianco al fanale lato passeggero.

ATTENZIONE: Per vetture dotate di convertitore catalitico riferirsi al paragrafo CATALYST oppure intervenire sulla pompa di alimentazione del carburante.



LE INFORMAZIONI RIPORTATE SU QUESTA SCHEDA SONO DA CONSIDERARSI INDICATIVE E DA VERIFICARSI PRIMA DI ESEGUIRE OGNI COLLEGAMENTO IN QUANTO IL COSTRUTTORE PUÒ, IN QUALSIASI MOMENTO, INTRODURRE MODIFICHE. IN OGNI CASO LA META SYSTEM DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI ARRECATI ALLA VETTURA DA UN MONTAGGIO ERRATO.