

N° 0007255123<sup>4</sup>

# *Linea Allarmi*



## MANUALE UTENTE

*Vi ringraziamo per aver scelto la qualità dei nostri prodotti. Vi preghiamo voler leggere questo manuale al fine di poter conoscere le funzioni di cui dispone il Vostro sistema.*

ALLARMI OMOLOGATI SECONDO LE DIRETTIVE EUROPEE

## MODULO CHIUSURA RADIOCOMANDATA

(REF. 000 Z55 602)

Tasto : comanda l'apertura/chiusura delle portiere e la chiusura automatica vetri elettrici con sistema comfort.

Tasto : (se abilitata) comanda la chiusura controllata dei vetri.

## SISTEMI DI ALLARME

(REF. 000 Z55 123 \* 000 Z55 252 - 000 Z55 603)

N.B. Il sistema REF. 000 Z55 603 può essere utilizzato solo in abbinamento al modulo REF. 000 Z55 602.

### Inserimento/Disinserimento

Tramite la pressione del tasto  del radiocomando.


### Esclusione ultrasuoni

Con una seconda pressione del tasto , subito dopo l'inserimento del sistema.

### Funzione comando chiusura centralizzata e vetri elettrici

All'inserimento e disinserimento del sistema, se abilitate, verranno comandate la chiusura centralizzata e, solo "in salita", la chiusura dei vetri elettrici (su alcune vetture per ottenere questa funzione è necessario abbinare al sistema il modulo alzavetri).


### Funzione comando chiusura controllata dei vetri

Tramite la pressione del tasto  è possibile controllare la chiusura dei vetri fino all'altezza desiderata. Con gli allarmi REF. 000 Z55 252 e REF. 000 Z55 123, per abilitare tale funzione è necessario aver prima escluso gli ultrasuoni.

Inoltre per disporre della funzione con i sistemi REF. 000 Z55 123 e REF. 000 Z55 602 è necessario che la vettura sia dotata di sistema "comfort" di serie.

### Funzione Antiaggressione (Panico)

(solo REF. 000 Z55 123 e 000 Z55 252)

Tramite la pressione del tasto . Se si inserisce l'allarme e si escludono gli ultrasuoni la funzione diventa operativa dopo circa 40 secondi.

Con il sistema REF. 000 Z55 252 la funzione è disponibile solo ad allarme inserito.

### Esclusione della sirena

(solo REF. 000 Z55 123 e 000 Z55 252)

Con il quadro della vettura acceso, premendo il pulsante , all'inserimento del sistema, la sirena rimarrà inibita, mantenendo tutte le altre funzioni attive. Questa fun-

zione sarà segnalata da un lampeggio del led e verrà disattivata al primo disinserimento dell'allarme.

### Le protezioni

- **Protezione ad ultrasuoni;**

NOTA: con l'allarme REF. 000 Z55 603 è necessario abbinare il modulo REF. 000 Z55 031

- **Blocco motore** (escluso REF. 000 Z55 252);

- **Contatti portiere, cofano e baule;**

NOTA: se inserendo l'allarme il lampeggio degli indicatori di direzione è prolungato, significa che una portiera non è chiusa in maniera corretta;

- **Taglio cavi.**

### Se l'allarme suona ...

Nel caso in cui la sirena dovesse attivarsi, questa rimarrà in funzione per 29".

Sarà possibile arrestarla con una pressione sul tasto .

Con i sistemi REF. 000 Z55 123 e 000 Z55 252 in questo modo si otterrà anche il disinserimento del sistema.

Con il sistema REF. 000 Z55 602 + 000 Z55 603 la pressione del tasto  arresta la sirena mantenendo l'allarme inserito. Solo una seconda pressione del tasto, a sirena spenta, disinserisce il sistema.

### Led di controllo

Oltre ad indicare l'attività del sistema, il led segnala la causa di un eventuale allarme. Una volta disinserito l'allarme e prima di un nuovo inserimento, attraverso la tabella applicabile al Vostro sistema, qui sotto riportata, contando i lampeggi del led, potrete

capire quale dei sensori è stato allertato.

Nel caso in cui vi fossero dei falsi allarmi sarà necessario indicare al Vostro Concessionario quale dei sensori causa il malfunzionamento.

NOTA: Due o più tentativi di effrazione ac-

corsi su diversi sensori (es. ultrasuoni e porta) verranno visualizzati sequenzialmente dal LED (1 lampeggio - pausa - 4 lampeggi - pausa - 1 lampeggio etc.).

SISTEMI 000 Z55 123 - 000 Z55 252	
CADENZA LED (lampeggi)	INGRESSO SENSORE
1	Ultrasuoni
2	Supplementare
4	Porte
5	Cofano/Baule
6	Sotto chiave
7	Taglio cavi

SISTEMA 000 Z55 603 + 000 Z55 031	
CADENZA LED (lampeggi)	INGRESSO SENSORE
1	Ultrasuoni
2	Supplementare
4	Porte/Cof./Baule

## **Inserimento automatico dell'allarme**

Se abilitato, allo spegnimento della vettura e dopo 20" dalla chiusura della portiera, il sistema si inserirà automaticamente (ovviamente non verrà attivato il comando chiusure centralizzate).

### **Sblocco di emergenza**

(escluso 000 Z55 252)

Nel caso non fosse possibile disinserire il sistema con il radiocomando, potrete disattivare l'allarme tramite la chiave d'emergenza.

## **ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE**

**LAVAGGIO MOTORE DELL'AUTO:** è necessario prestare particolare attenzione, affinché i componenti installati nel vano motore, non vengano investiti da getti d'acqua. Si consiglia di proteggerli durante tale operazione con una copertura (es. cellophane).

**RADIOCOMANDO:** non esporre il radiocomando ad eccessive fonti di calore, acqua ed urti. Procedere alla sostituzione della batteria ogni 6 mesi.

**CONTROLLO DELLE FUNZIONI:** per avere un sistema sempre efficiente si consiglia di eseguire un controllo periodico di tutte le funzioni.

## **CENTRI ASSISTENZA**

### **NAZIONALE:**

Tel. 0332 731160

### **CAMPANIA E BASILICATA**

Tel. 081 5536097 - 5547447

### **EMILIA ROMAGNA**

Tel. 051 6340190

### **LAZIO**

Tel. 06 78344262

### **LIGURIA**

Tel. 010 311340

### **LOMBARDIA**

Tel. 0332 490089

### **MARCHE, MOLISE E ABRUZZO**

Tel. 0721 805256

### **PIEMONTE E VAL D'AOSTA**

Tel. 011 712079

### **PUGLIA**

Tel. 080 5797581 - 5797575

### **SARDEGNA**

Tel. 070 240076

### **SICILIA E CALABRIA**

Tel. 090 2932301

### **TOSCANA E UMBRIA**

Tel. 055 412819 - 412884

### **VENETO, TRENTINO E FRIULI**

Tel. 049 8976377